

## Cinch danger (suite....)

Un nouveau retour sol s'est produit avec le Cinch.

Le Cinch est passé à travers le mousqueton, et est resté coincé en position débloqué, sans pouvoir s'extraire du mousqueton.

Donc attention à bien maintenir l'appareil au dessus de mousqueton.

